




Plisségardin - vippe- og drejevinduer

! Vær opmærksom på eventuelle forhindringer!


- Indadåbnene døre og/eller vinduer
- Udstikkende dør- og/eller vinduesbeslag
- Varmerør



> Trin 1: Bestem placeringen

I vinduesrammen (mellem sprosserne)


Gardinet vil hænge mellem sprosserne.



> Trin 2: Mål


Bredde:

Mål bredden mellem sprosserne.




Højde:

Mål højden mellem sprosserne.




På vinduesrammen (på vinduet)

Gardinet vil hænge på selve vinduet.




Bredde:

Mål fra inderste kant af håndtaget til glaslisten i modsatte side.




Højde:

Mål fra åbningssiden i toppen til glaslisten i bunden.



På vinduesrammen (på vinduet med klemmebeslag)


Gardinet kan sættes op uden at bore.



Kun for Energy kollektion


Bredde:

Mål fra inderste kant af håndtaget til glaslisten i modsatte side.



Højde:

Mål rammens samlede højde.



NB: der kræves minimum 2,5 cm luft mellem bunden af åbningssektionen til vindueskarmen ved brug af klemmestøtter!

Med ovenstående mål er gardinet jævnt fordelt over vinduet efter monteringen.

! Vi sørger for, at det altid passer!

Med ovenstående mål kan vi sikre, at gardinet altid passer.

Har du brug for hjælp til at opmåle?



Brug vores online opmålingsværktøj
Få svar inden for 24 timer på hverdage

Hvorfor Veneta.com?



8 års garanti
På alle gardiner



Gratis opmålingsforsikring
Kun hos Veneta.com

? Spørgsmål? Gå til dk.veneta.com/kundeservice

