

Monteringsvejledning Rullegardin - Emotions




! Bemærk: Undgå glasskader ved at kontrollere, at længden på de medfølgende skruer passer i forhold til din vindueskarm.


! Hvordan skal rullegardinet monteres?

Skal rullegardinet monteres i eller over vindueskarmen?
Bemærk: Dette er vigtigt for de korrekte monteringstrin!

Indvendig montering Gå til trin 1a





Udvendig montering Gå til trin 1b



> Trin 1a: Montering af beslag - Indvendig montering

Brug monteringskabelonen til at markere med en blyant hvor beslagene skal sidde.


Bemærk: Hold lidt afstand til væggen for at have plads til endeklapperne.



! OBS! Installér samt brug kun de medfølgende dele i henhold til vejledningen.

> Trin 1a: Montering af beslag - Indvendig montering



Fastgør beslagene de steder du har markeret. Placér beslag A i den side, hvor du vil have kæden.




> Trin 1b: Montering af beslag - Udvendig montering

Placér monteringskabelonen 8 cm over vinduesrammen. Marker positionen med en blyant og fjern forsigtigt skabelonen.

Bemærk: Hold lidt afstand til væggen for at have plads til endeklapperne.





Fastgør beslagene de steder du har markeret. Placér beslag A i den side, hvor du vil have kæden. Beslag B i den side uden kæde.




> Trin 2: Montér produktet

Placér siden med kæden i beslag A og "klik" derefter den anden side af rullegardinet ind i beslag B.



> Trin 3: Montér kædeholderen (børnesikker)

Montér kædeholderen på kæden med en let spænding, så den ikke udgør en fare for børn.





ADVARSEL

Læs følgende instruktioner før brug!

> Børnesikkerhed

Børn kan utilsigtet blive viklet ind i snore og kæder.

Følg instruktionerne nedenfor for at undgå, at dit barn kommer til skade:

- ✓ Hold altid træksnøre og kæder uden for børns rækkevidde. Snore kan blive viklet rundt omkring barnets hals.
- ✓ Placér senge, tremmesenge og andre møbler uden for rækkevidde af træksnøre og kæder.
- ✓ Bind ikke snore og kæder sammen. Sørg for, at snorene ikke danner løkker, eller at kæderne bliver sammenfiltrede.

Brug altid de medfølgende kæde- og snorholdere!



> Garanti og reparation

Gardiner fra Veneta.com leveres som standard med 8 års garanti. Har du modtaget et defekt eller beskadiget produkt?

Så giv os hurtigst muligt besked via dk.veneta.com/kundeservice, og vedhæft et billede af det beskadigede eller defekte produkt. Vi vil herefter kontakte dig inden for 2 hverdage.

VENETA.COM

Tak for din ordre!

Vi vil gerne høre fra dig!

Skriv en anmeldelse af os på dk.veneta.com/anmeldelser



8 års garanti
på alle gardiner



Op til 40 % billigere
end i butikkerne



Skræddersyet
så det altid passer



Gratis opmålingsforsikring
Kun hos Veneta.com

